

Eaux Saumur Val de Loire vous offre ces aérateurs à installer sur vos robinets de cuisine et/ou salle de bain. Ils vous permettront d'économiser 60% d'eau chaque année!


Débit moyen d'un robinet : 13 LITRES/MINUTE Débit moyen d'un robinet avec aérateur : **5 LITRES/MINUTE**

INSTALLER L'AÉRATEUR SUR VOTRE ROBINET...

Installation : Pour installer l'aérateur, vous aurez besoin d'une bague, elle varie selon les modèles - soit mâle (le plus fréquent), soit femelle (col de cygne). Elle est généralement déjà en place, mais dans le cas contraire, vous devrez en ajouter une. Dévissez cette bague, retirez le joint et l'aérateur d'origine. Remplacez ces éléments par les nouveaux modèles économes. Revissez l'ensemble et testez l'étanchéité.

Important: Joint fin pour la bague femelle, joint épais pour la baque mâle

Comment ca fonctionne ? L'aérateur ajoute de l'air (principe venturi) qui réduit ainsi le débit sans perte de confort



* base INSEE / CIEAU avec un mousseur 5L/min. Calcul pour une année,

3 minutes d'utilisation jour 3,20€ le m³ Eau / 4.39€ le m³ Energie

Eaux Saumur Val de Loire / Régie ZA Les Aubrières

144 rue des Landes de Terrefort 49400 Saumur

Tél.: 02.53.93.50.93 regieeaux.contact@saumurvaldeloire.fr Eaux Saumur Val de Loire / SAUR France

71 avenue des maraîchers | 6 rue du Commerce 49400 Saumur

Tél.: 02.41.40.15.18

Doué-la-Fontaine 49700 Doué-en-Anjou



